

# UPUTUSPUMP.

## XVP001,XVP002,XVP003,XVP004

### KASUTAMINE.

Koduaias, keldris, mahutite tühjendamine,kaevust vee pumpamine, basseinid jne.mõeldud kasutamiseks puhtale veele.

EI SOBI: SÖÖVITAVATE, KERGESTISÜITAVATE (BENSIIN, PETROOL) EGA ÕLIDE NING FEKAALVETE JAOKS.

Veetemperatuur max.35 C

**VOOLIK.** Vooliku ühendamisel eemaldage üleliigsed liitmikud noa abil. Max. imemise efekti saavutamiseks kasutage voolikut läbimõõduga 32 mm.

**UJUK ANDUR** – lülitab pumba automaatselt sisse kui veetase ületab ca 53 cm ja välja kui veetase saavutab ca 5 cm. Jälgige, et automaatreliimil oleks ujuk vaba. Samuti võiks turbiini ummistumise vältimiseks asetada pumba nt. telliste peale.

### TURVA JA KASUTUSJUHISED.

Jälgige et elektriühendused oleksid kuivas paigas ning ei oleks vigastatud.

### HOOLDUS.

Antud toode vajab hooldust suhteliselt vähe ja põhiliselt selleks volitatud isikute poolt. Kui olete pumbanud näit. kloorisegust vett siis on soovitan pump peale seda puhta veega läbi pesta. Tõsisemate rikete puhul pöörduge spetsialistide poole.

### TÄHELEPANU!

**Mitte jätta pumba tööle järelvalvetta!**

### TEHN. ANDMED.

	XVP001	XVP002	XVP003	XVP004
VÕIMSUS	200W	750W	900W	1100W
RÕHK	0,55BAR	1,0 BAR	1,0 BAR	0,95 BAR
TOOTLIKKUS	4200L/H	13000L/H	1400L/H	13500L/H
TÕSTEKÕRGUS	5,5M	10 M	10 M	9,5M
UPUTUSSÜGAVUS	5M	8M	8M	8M
LIITMIKUD	32/35	38/32/25	38/32/25	38/32/25

KAAL  
JUHE

3,5KG  
10 M

4,7KG  
10 M

5,1 KG  
10M

5,3 KG  
10 M